



RS232 Pegelwandler

fncordlicht-Bus

Belegung für die Verbindung zum fncordlicht-Bus. Erstes Element muss ein fncordlicht Typ-A sein.

(C) by Kai Lauterbach

fncordlicht2rs232

15.05.10 19:08

Sheet: 1/1